

TAK for dit køb hos Led Nordic

Vi håber, at du nyder dit køb hos os og de små glimt af livet.

Denne brugervejledning er beregnet til solcelle- og usb-opladningslamper

Specifikationer:

- Materiale UV-resistent hvid PE-plast
- Opladning Solcelle eller usb
- Batteri Genopladeligt litiumbatteri 3,7V. 1200 MaH
- Temperatur -14°C - 35°C
- Opladningstid 8 timer i fuld sol eller via usb
- Batteriets arbejdstid fuldt opladet: 4-8 timer
- Om efteråret uden stærk sol vil arbejdstiden med solenergi være anderledes. Så kan du genoplade med usb, og arbejdstiden vil være 4-8 timer
- Fjernbetjening Ja - sælges separat
- Farve Varm hvid LED
- IP 44
- Effekt 1W/5V

Advarsel.

- Fjernbetjeningens batteri kan forårsage kvælning. Vær forsigtig.
- Du må ikke selv åbne eller forsøge at reparere disse produkter.
- Hold produktet væk fra kemikalier eller varme, der kan beskadige lampen.
- Sæt eller stå ikke på lampen.
- Produktet må ikke efterlades i store mængder vand, f.eks. vandpytter eller lignende.
- Rengør med en fugtig klud.
- Instruktionsmanual
- Tag forsigtigt lampen ud af emballagen.
- Placer lampen et sted, hvor den kan få hele 8 timers solskin for at maksimere batterikapaciteten.
- Tænd og juster lysstyrken:
- Tryk på ON/OFF-knappen i bunden af lampen for at tænde den.

Se instruktionerne nedenfor for fjernbetjening (køb separat artikel 90001 for Ida, Mia & Asta – 90002 for Noa).

- Fjern plastikkortet i bunden af fjernbetjeningen.
- Tænd/sluk
- Reducer lysstyrken
- Øger lysstyrken

Fejlfinding og forsigtighed: Hvis dit lys ikke fungerer ordentligt om natten, kan det skyldes et af følgende;

- Tryk på »on«-knappen eller på fjernbetjeningen.
- Sørg for, at lampen står i skyggen og ikke et solrigt/lyst sted.
- Lampen skal oplades i ca. 6-8 timer for at fungere optimalt.
- Lampen slukker automatisk, når den oplades. - For at slukke lampen skal den være 100 % mørk, hvis den bliver lysere, vil den tænde igen.
- Hvis fjernbetjeningen ikke længere virker, når der trykkes på en knap:
- Sørg for at have en afstand på mindre end 10 meter mellem fjernbetjeningen og sollyset (åbent område).
- Udskift batteriet i fjernbetjeningen.

UK

THANK YOU for your purchase at Led Nordic

We hope you enjoy your purchase with us and the little glimpses of life.

This user manual is intended for solar & usb charging lights

Specifications:

- Material UV-resistant White PE-Plastic
- Charging Solar cell or usb
- Battery Rechargeable Lithium battery 3.7V. 1200 MaH
- Temperature -14°C - 35°C
- Charging time 8 hours in full sun or by usb
- Battery working time full charged: 4-8 hours
- In autumn without strong sun the working time by solar will be different. Then you can recharge by usb and working time will be 4-8 hours
- Remote control Yes - sold separately
- Colour Warm white LED
- IP 44
- Effect 1W/5V

Warning.

- The remote control battery can cause choking. Use caution.
- Do not open or attempt to repair these products yourself.
- Keep the product away from chemicals or heat that can damage the lamp.
- Do not sit or stand on the lamp.
- The product cannot be left in large amounts of water, such as puddles or similar.
- Clean with a damp cloth.

Instruction manual

- Carefully remove the lamp from the packaging.
- Place the light in a location where it can reach a full 8 hours of sunshine to maximise battery capacity.

Switch on and adjust the brightness:

- To switch on the light, press the ON /OFF button on the bottom of the light.

See the instructions below for remote control.(buy separate)

1 Remove the plastic card at the bottom of the remote control.

2 Switch on/off

3 Decreasing brightness

4 Increasing brightness

Troubleshooting and caution: If your light is not working properly at night, it could be due to one of the following;

- Press the "on" button or on the remote control.
- Make sure the lamp is in shade and not sunny/brightness place.
- The lamp needs to be charged for approximately 6-8 hours for optimal condition.
- Lamp automatically turn off when charging. - For turn off the lamp it must be 100% dark, if any brightness it will turn on again.

If the remote control no longer works when any button is pressed:

- Make sure to get a distance of less than 10 metres between the remote control and sunlight (open area)
- Replace the remote control battery.

Safe for outdoor use. Low winter light may make you decide to store your light indoors until light conditions improve. Clean and dry the solar ball. Store the product in a dry place.

Should have any questions about the product, you are more than welcome to contact us.

DANKE für Ihren Einkauf bei Led Nordic

Wir hoffen, dass Sie Ihren Einkauf bei uns und die kleinen Einblicke ins Leben genießen.

Diese Gebrauchsanweisung ist für Solar- und USB-Ladeleuchten bestimmt

Spezifikationen:

- Material UV-beständiger weißer PE-Kunststoff
- Aufladung Solar oder USB
- Batterie Wiederaufladbare Lithium-Batterie 3,7V. 1200 MaH
- Temperatur -14°C - 35°C
- Ladezeit 8 Stunden in voller Sonne oder über USB
- Betriebszeit des voll aufgeladenen Akkus: 4-8 Stunden
- Im Herbst, wenn die Sonne nicht so stark scheint, ist die Betriebszeit mit Solarstrom anders. Dann können Sie den Akku über USB aufladen und die Betriebszeit beträgt 4-8 Stunden.
- Fernbedienung Ja - separat erhältlich
- Farbe Warmweiße LED
- IP 44 FARBE
- Leistung 1W/5V

Warnung!

- Die Batterie der Fernbedienung kann zum Ersticken führen. Seien Sie bitte vorsichtig.
- Öffnen Sie diese Produkte nicht und versuchen Sie nicht, sie selbst zu reparieren.
- Halten Sie das Produkt von Chemikalien oder Hitze fern, die die Lampe beschädigen können.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die Lampe.
- Lassen Sie das Produkt nicht in großen Mengen Wasser stehen, z. B. in Pfützen oder ähnlichem.
- Reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch.
- Gebrauchsanweisung
- Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung.
- Stellen Sie die Lampe an einem Ort auf, an dem sie volle 8 Stunden Sonne bekommt, um die Batteriekapazität zu maximieren.
- Schalten Sie die Lampe ein und stellen Sie die Helligkeit ein:
- Drücken Sie die ON/OFF-Taste an der Unterseite der Lampe, um sie einzuschalten.

Siehe Anweisungen unten für die Fernbedienung (separat zu kaufen, Artikel 90001 für Ida, Mia & Asta - 90002 für Noa).

- Entfernen Sie die Plastikkarte an der Unterseite der Fernbedienung.
- Einschalten/Ausschalten
- Helligkeit vermindern
- Helligkeit erhöhen

Fehlersuche und Vorsicht: Wenn Ihr Licht nachts nicht richtig funktioniert, kann dies an einem der folgenden Gründe liegen;

- Drücken Sie die Taste „Ein“ oder die Fernbedienung.
- Stellen Sie sicher, dass die Lampe im Schatten und nicht an einem sonnigen/hellen Ort steht.
- Die Lampe muss etwa 6-8 Stunden lang aufgeladen werden, um optimal zu funktionieren.
- Die Lampe schaltet sich beim Aufladen automatisch aus - zum Ausschalten der Lampe muss es 100% dunkel sein, wenn es heller wird, schaltet sie sich wieder ein.
- Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, wenn eine Taste gedrückt wird:
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Sonnenlicht weniger als 10 Meter beträgt (offener Bereich).
- Tauschen Sie die Batterie in der Fernbedienung aus.

FR

MERCI pour votre achat chez Led Nordic

Nous espérons que vous apprécierez votre achat chez nous et les petits aperçus de la vie.

Ce guide d'utilisation est destiné aux lampes solaires et à charge USB.

Spécifications :

- Matériau Plastique PE blanc résistant aux UV
- Chargement Solaire ou USB
- Batterie Batterie lithium rechargeable 3.7V. 1200 MaH
- Température -14°C - 35°C
- Temps de charge 8 heures en plein soleil ou via USB
- Temps de fonctionnement de la batterie complètement chargée : 4-8 heures

- En automne, sans soleil fort, le temps de fonctionnement avec l'énergie solaire sera différent. Vous pouvez alors le recharger par USB et le temps de fonctionnement sera de 4 à 8 heures.

- Télécommande Oui - vendue séparément

- Couleur LED blanc chaud

- IP 44 COULEUR

- Puissance 1W/5V

Avertissement.

- La pile de la télécommande peut provoquer un étouffement. Veuillez faire preuve de prudence.

- N'ouvrez pas et n'essayez pas de réparer ces produits vous-même.

- Conservez le produit à l'écart des produits chimiques ou de la chaleur qui peuvent endommager la lampe.

- Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas debout sur la lampe.

- Ne laissez pas le produit dans de grandes quantités d'eau, par exemple dans des flaques d'eau ou autres.

- Nettoyer avec un chiffon humide.

- Mode d'emploi

- Retirez soigneusement la lampe de son emballage.

- Placez la lampe dans un endroit où elle peut bénéficier de 8 heures d'ensoleillement afin de maximiser la capacité de la batterie.

- Allumez et réglez la luminosité :

- Appuyez sur le bouton ON/OFF situé sous la lampe pour l'allumer.

Voir les instructions ci-dessous pour la télécommande (acheter séparément l'article 90001 pour Ida, Mia et Asta - 90002 pour Noa).

- Retirer la carte plastique située au bas de la télécommande.

- Allumer/éteindre

- Réduire la luminosité

- Augmenter la luminosité

Dépannage et mise en garde : Si votre lampe ne fonctionne pas correctement la nuit, cela peut être dû à l'un des éléments suivants ;

- Appuyez sur le bouton « on » ou sur la télécommande.

- Assurez-vous que la lampe est à l'ombre et non dans un endroit ensoleillé.
- La lampe doit être chargée pendant environ 6 à 8 heures pour fonctionner de manière optimale.
- La lampe s'éteint automatiquement lorsqu'elle est chargée - Pour que la lampe s'éteigne, il doit faire nuit à 100 % ; si elle s'éclaircit, elle se rallumera.
- Si la télécommande ne fonctionne plus lorsqu'on appuie sur une touche :
- Assurez-vous qu'il y a une distance de moins de 10 mètres entre la télécommande et la lumière du soleil (zone ouverte).
- Remplacez la pile de la télécommande.

With best regards

LED  NORDIC

Enjoy the little glimpses

Imported by:

Mrkk aps

8000 Aarhus

Denmark

Cvr 36891963

www.led-nordic.com

@Led_nordic